

プロジェクタが反応しない時

- ① プロジェクタの「主電源」を入れなおす



- ② ダメなら、テレビを利用する(裏面参照)

プロジェクタの代わりにテレビを使う

①テレビの下にある接続ケーブル(下図)とPCを接続



その他の問題

窓口: 研究支援室

②テレビをつけ「入力切替」ボタンし、「PC」を選択する(下図参照)

電源→入力切替



「PC」を選択し「決定」

